

Diversey<sup>TM</sup>



ClearKlens

Solve

## Detergente espumante de alto rendimiento para metales blandos

### Descripción

ClearKlens Solve es un detergente alcalino espumante para el uso en industrias de cosmética y farmacéutica.

### Aplicaciones

- ClearKlens Solve es una mezcla equilibrada de tensioactivos aniónicos y no iónicos en una solución alcalina.
- ClearKlens Solve elimina aceites y grasas de origen tanto vegetal como animal y otros residuos encontrados en las industrias cosméticas y farmacéutica.
- ClearKlens Solve es un detergente para la limpieza manual de equipo de procesos, suelos, paredes y aplicaciones por espuma.

### Ventajas

- Detergente alcalino altamente efectivo para las situaciones de limpieza difíciles.
- Puede ser usado en la limpieza de superficies de aluminio.

### Modo de Empleo

Usar ClearKlens Solve en la limpieza diaria al 1-2% v/v hasta 60°C, con un tiempo de contacto 10-15 minutos cepillando, seguido de un enjuague con agua.

Aplicaciones por espuma 3-5% v/v.

Para suciedades difíciles se repite el tratamiento pudiendo ser requerida una concentración del 10% v/v. Las soluciones de ClearKlens Solve deben ser aclaradas minuciosamente después de su uso para eliminar los restos de producto de las superficies de contacto.





Diversey

TM

ClearKlens

Solve

## Detergente espumante de alto rendimiento para metales blandos

### Información Técnica

Aspecto: Líquido transparente amarillo pálido

Densidad relativa a 20°C: 1.08

pH (solución al 1% a 20°C): 11.4

Demanda química de oxígeno (DQO): 370 gO<sub>2</sub>/kg

Contenido en nitrógeno (N): 1.7 g/kg

Contenido en fósforo (P): No

*Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.*

### Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases de origen cerrados evitando temperaturas extremas.

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

### Compatibilidad del producto

ClearKlens Solve es seguro para el uso en materiales que comúnmente se encuentran tanto en la industria farmacéutica como cosmética cuando se aplica bajo las condiciones recomendadas. En caso de duda es aconsejable testar cada material por separado antes de un uso prolongado.

### Método de análisis

Método de análisis validado

Método de análisis HPLC

### Información Medioambiental

Los tensioactivos utilizados en la fabricación de este producto son biodegradables de acuerdo al reglamento 648/2004/CE.